



- 1 Interruttore magnetotermico
- 2 Contatore
- 3 Alternatore
- 4 Rotore
- 5 Statore
- 6 Regolatore di tensione
- 7 /
- 8 /
- 9 Interruttore termico
- 10 Pulsante START/STOP
- 11 Modulo protezione motore
- 12 Morsettiera
- 13 Connettore per collegamento pannello a distanza
- 14 Eventuale indicatore livello carburante  
(non presente)
- 15 Indicatore di pressione olio
- 16 Indicatore di temperatura acqua
- 17 Sensore alta temperatura acqua
- 18 Sensore alta temperatura liquido refrigerante
- 19 Pressostato olio
- 20 Alternatore carica batteria
- 21 Elettromagnete stop
- 22 Motorino d'avviamento
- 23 Morsetti di collegamento batteria
- 24 Cavo di collegamento pannello comando  
a distanza
- 25 Pulsante START/STOP
- 26 Strumento indicatore pressione olio
- 27 Strumento indicatore temperatura liquido  
refrigerante
- 28 Kit pannello comando a distanza con strumenti  
(optional)
- 29 Kit pannello comando a distanza  
(dotazione standard)

**SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM**

EDIZIONE 2003

Nome macchina / Name

**IS 66T**

Codice / Code

Rev. / Rel.

**mase**  
**GENERATORS**